Steuerung eines Bootes mit Raspberry Pi über WiFi

von Erich Boeck

0 Inhalt

0	In	halt		1
1	Ei	n Boo	t mit dem Raspberry Pi fernsteuern	3
2	Sc	haltur	g für die Steuerung	4
3	Ko	onfigu	ration des Raspberry Pi	6
	3.1	GPI	O des Raspberry Pi für Pulsweitenmodulation einsetzen [4]	6
	3.1	1.1	Hardware - PWM	7
	3.1	1.2	Software - PWM	7
	3.1	1.3	Programm zur Steuerung der Fahrt und Richtung mit Lazarus/free Pascal	9
	3.2	Kar	neralivestream [7]	13
	3.3	Wil	Fi Accesspoint einrichten [10]	13
4	Aι	ıfbau.		15
5	Ar	nhang		17
6	Li	teratu	verzeichnis	18

1 Ein Boot mit dem Raspberry Pi fernsteuern

Alternativ zu einem passenden vorhandenen Boot kann das Sportboot MS Christine [1] verwendet werden (ca. 60 cm Länge). Es muss das Boot so verändert werden, dass der Raspberry Pi, die Akkus, eine kleine Interfaceschaltung, der Fahrtenregler, der Servo und die Kamera für den Raspberry Pi untergebracht werden können. Die WiFi-Antenne sollte über Wasser und nicht in einem Metallgehäuse sein.

Dazu wurde der Bauplan des Bausatzes für das Sportboot MS Christine (Original siehe [1]) entsprechend verändert (Schablonen siehe [2], bei Bedarf kann es von dort mit 100% und randlos ausgedruckt werden). Die elektronischen Teile sollten möglichst wasserdicht untergebracht werden.



Abb. 1: Pi 3B im Gehäuse mit Powerbank, Interfaceschaltung, Akkus und Fahrtenregler sowie darüber Aufbau für WiFi-Stick, Kamera und Scheinwerfer

Die Steuerung ist in einem wasserdichten Gehäuse (Kunststoffgehäuse, 142 x 82,5 x 38 mm) mit Erweiterung des unteren Teils passend für den Bootskörper (aus Weißblech gelötet oder geklebt, Schablone siehe ebenfalls [2], mit 100% randlos ausdrucken).

Für die Erweiterung wurde ein entsprechender Ausschnitt im Boden des Gehäuses angebracht und die Erweiterung wasserdicht angeklebt.

Kabeldurchführungen können mit Abdichtmasse für Abwasserleitungen günstig gedichtet werden.

Wichtig ist, dass ein Laptop zur Verfügung steht, der auch im Freien (evtl. bei Sonnenschein) einen gut sichtbaren Bildschirm hat. Ein Touchscreen vereinfacht in diesem Fall die Bedienung.

2 Schaltung für die Steuerung



Abb. 2: Schaltung der gesamten Steuerung

Außer dem Einbau in das Gehäuse und die Verkabelung ist nur die Interfaceschaltung mit den 2 Schutzwiderständen, 2 Schalttransistoren und den Kabelanschlüssen zu bauen (siehe Abb. 2). An die Ausgänge für Licht kommen LED mit entsprechendem Vorwiderstand.



Abb. 3: Interfaceschaltung mit angeschlossenem Fahrtenregler und den Ausgängen



Abb. 4: Akkus, Interfaceschaltung und Fahrtenregler im unteren Teil des Gehäuses



zum Laden je bl und ro, zum Schalter bl2 mit ro1 und bl1 mit gr Leiterplatte der Interfaceschaltung



Ladegerät mit angebauter Buchse für zwei separat zu ladende Akkus

Über den Akkus, der Interfaceschaltung und dem Fahrtenregler ist die Powerbank untergebracht. Oben im Gehäuse ist der Raspberry Pi angeordnet.



Fahrtenregler für Motor: Bürstenmotor ESC 20A Fahrregler Drehzahlregler für RC Auto Boot Hier mit Velleman DC-Motor, 6 V, 250 mA 14500 RPM (2,5–6V DC)



Servo für Ruder: MG995 Micro Digital Servo Motor für RC Roboter Hubschrauber Flugzeug



Abb. 5: Details des Einbaus der Steuerung in das Gehäuse

3 Konfiguration des Raspberry Pi

Einrichten des Raspberry Pi z.B. mit Raspbian Strech siehe [3].

3.1 GPIO des Raspberry Pi für Pulsweitenmodulation einsetzen [4]

Zum Standard auf dem Raspberry Pi haben sich für Lazarus [5] die C-Bibliotheken von [6] entwickelt. Lazarus und WiringPi ist im Raspbian-Repository enthalten. Die Aktualisierung bei neuen HW-Releases dürfte damit sichergestellt sein.

Ein bereits installiertes Paket wird geprüft mit: gpio -v Die verfügbare Version im Repository prüfen: apt-cache show wiringpi Installation aus dem Repository: sudo apt-get install wiringpi Testen: gpio -v gpio readall

wiringPi.pas

Der Pfad zur Unit muss für den Compiler auffindbar sein. Deshalb in Lazarus einstellen unter "Projekt – Projekteinstellungen – Compilereinstellungen – Pfade – Andere Units – "und hinzufügen "…/myLib/wiringPi".

Einige Funktionen arbeiten mit Threads.

wiringPi Setup

Die Benutzung der Funktionen setzt zwingend den Aufruf einer von drei Setup-Funktionen voraus. Darin wird hauptsächlich das Zählschema der Pins für alle weiteren Funktionen festgelegt. WiringPi führt zur Kompatibilität der RPi-Revisionen ein eigenes Zählschema ein. Neben wiringPi lassen sich die Zählweise des Broadcom-Chips und die Pinzuordnung des Pi-Connectors initialisieren.

• function wiringPiSetup: longint; cdecl; external;

 $/\!/wiringPi\text{-}Schema$

• function wiringPiSetupGpio: longint; cdecl; external; //Broadcom-Schema

• function wiringPiSetupPhys: longint; cdecl; external; //Pi-Connector

Der Setup sollte zum Programmstart bspw. in Formcreate des Hauptfensters aufgerufen werden.

BCM	wPi	Name	Mode	V	Phys	3 ical	V	Mode	Name	wPi	BCM
		3.3v				2			5v		
2		SDA.1	IN			4			5v		
3	9	SCL.1	IN	1					0v		
4		GPIO. 7	IN					ALT0	TxD	15	14
		0v				10	1	ALTO	RxD	16	15
17		GPIO. 0	IN		11	12		IN	GPIO. 1		18
27		GPIO. 2	IN		13	14			0v		
22		GPIO. 3	IN		15	16		IN	GPIO. 4	4	23
		3.3v			17	18		IN	GPIO. 5	5	24
10	12	MOSI	IN		19	20			Θv		
9	13	MISO	IN		21	22		IN	GPIO. 6	6	25
11	14	SCLK	IN		23	24		IN	CEO	10	
		0v			25	26		IN	CE1	11	
Θ	30	SDA.0	IN		27	28		IN	SCL.0	31	
5	21	GPI0.21	IN		29	30			0v		
6	22	GPI0.22	IN		31	32		ALTO	GPI0.26	26	12
13	23	GPI0.23	IN		33	34			0v		
19	24	GPI0.24	IN		35	36		IN	GPI0.27	27	16
26	25	GPI0.25	IN		37	38		IN	GPI0.28	28	20
		0v			39	40	Θ	IN	GPI0.29	29	21
BCM	wPi	Name	Mode	[V	Phys	ical	V	Mode	Name	wPi	BCM

Bei uns werden genutzt:

WPi $0 \cong$ Pin 11 \cong BCM Pin 17 – Licht Position WPi 1 \cong Pin 12 \cong BCM Pin 18 HW-PWM0 WPi 3 \cong Pin 15 \cong BCM Pin 22 – Licht Spot WPi 4 \cong Pin 16 \cong BCM Pin 23 - SW-PWM

Abb. 6: Screenshot nach Befehl "gpio readall"

Pin Modes

Das Setzen und Lesen einzelner GPIO dürfte die einfachste Aufgabe sein. Vor einer IOprocedure muss der Pin-Mode definiert werden.

pinMode(Pin, mode); //Pin entsprechend Setup

Folgende Modi sind möglich:

- 0: pmINPUT
- 1: pmOUTPUT
- 2: pmPWM_OUTPUT //nur als root zulässig
- 3: pmGPIO_CLOCK //nur als root zulässig
- 4: pmSOFT_PWM_OUTPUT
- 5: pmSOFT_TONE_OUTPUT
- 6: pmPWM_TONE_OUTPUT

3.1.1 Hardware - PWM

Hardware-PWM funktioniert derzeit nur mit **Root-Rechten**. Der Versuch den PinMode auf "*pmPWM OUTPUT"* zu setzen, führt ohne Root-Rechte zum Absturz.

Beim Rapsberry steht nur einer der beiden PWM-Kanäle zur Verfügung. PWM0 (BCM18) ist fest mit Pin 12 entspricht GPIO.1, WPi 1 verbunden (d.h. Pin ist 1).

//Init HW-PWM

```
pinMode(1, pmPWM_OUTPUT); //Pin 1, Mode switcht BCM.18 to ALT5, sudo needed
pwmSetMode(pwmMS); //pwmMS -> Mark:Space || pwmBAL -> Balanced
pwmSetClock(40); //clock=19.2MHz/ClockDiv (32bit >=2, hier ClockDiv=40)
pwmSetRange(9600); //Range (32bit hier 9600)
pwmWrite(1, 720); //Pin 1, Value (32bit) (hier 15*48 entspricht 1,5ms)
```

Timing der PWM-Modes mit o.g. Werten:

Mark:Space pwmMS bei f=50 Hz und 10, 15 sowie 20 je *100µs (blau); zusätzlich Software PWM (Rot):



Abb. 7: Oszillogramme der Impulse vom Raspberry Pi Pin 12 (Hardware) und 16 (Software)

3.1.2 Software - PWM

Zusätzlich ist in wiringPi Software - PWM deklariert. Es können alle freien GPIO angesteuert werden. Für jeden Pin wird ein separater Thread gestartet. Die Threads werden erst mit dem Hauptprogramm beendet. Ein vorzeitiges Ende gibt es nicht.

softPwmCreate (Pin, startValue, Range); Die Funktion kann nur 1x je Pin aufgerufen und *Range* später nicht geändert werden. T_{impuls} wird zur Laufzeit geändert mit:

 $\begin{array}{ll} \mbox{softPwmWrite(Pin, Value);} \\ T_{periode} = Range * 100 \ \mbox{\mu s} & bei \ uns \ 200 * 100 \ \mbox{\mu s} = 20 \ ms \ d.h. \ 50 \ Hz \\ T_{impuls} = Value * 100 \ \mbox{\mu s} & bei \ uns \ 10 \ bis \ 20 * 100 \ \mbox{\mu s} = 1 \ bis \ 2 \ ms \\ Die \ Genauigkeit \ ist \ nicht \ sehr \ hoch. \ Range-Werte \ \ge 100 \ ergeben \ brauchbare \ Ergebnisse. \end{array}$

Parameter für uns entsprechend der Signale für RC - Fahrtenregler und - Servo:

		Timp/ms
Volle Fahrt voraus	VV	1,0
Halbe Fahrt voraus	HV	1,2
Langsame Fahrt voraus	LV	1,3
Kleine Fahrt voraus	KV	1,4
Halt	Halt	1,5
Kleine Fahrt zurück	ΚZ	1,6
Langsame Fahrt zurück	LZ	1,7
Halbe Fahrt zurück	ΗZ	1,8
Volle Fahrt zurück	VZ	2,0
Hart Backbord (ca. 60°)	BBh	1,0
Backbord 40°	BB40	1,2
Backbord 25°	BB25	1,3
Backbord 10°	BB10	1,4
Mitschiffs (ca. 0°)	Mit	1,5
Steuerboard 10°	StB10) 1,6
Steuerboard 25°	StB25	5 1,7
Steuerboard 40°	StB40) 1,8
Hart Steuerboard (ca. 60°)	StBh	2,0

Berechnung bei WiringPi

HW-PWM	pinMode(1, pmPWM_OUTF	PUT)					
//Pin = 1 ist W	$Pi \ 1 \cong Pin \ 12 \cong BCM \ Pin \ 18$	8					
	pwmSetClock(ClockDiv)	//Wahl ClockDiv = 40 bei Clock = 19.2MHz					
	pwmSetRange(Range)	//Wahl Range = 9600					
		//mit Tper = (ClockDiv * Range) /19200kHz					
		//d.h. Tper = (40 * 9600) /19200kHz = 20ms					
	pwmWrite(1, Value)	//auch zum Ändern zur Laufzeit					
	-	<pre>//mit Timp/ms = [(Tper/ms) * Value] /Range</pre>					
	//d.h. Value = (Timp * 9600)	20ms = (Timp/ms) * 480					
	//oder	Value = $(Timp/100\mu s)*48$					
SW-PWM	softPwmCreate(4, Value, Range)						
		$//Pin = 4$ ist WPi $4 \cong Pin \ 16 \cong BCM \ Pin \ 23$					
		//Range erst nach reboot zu ändern!					
		$//mit Tper = 100 \ \mu s * Range$					
		//d.h. Range = 200					
		//mit Timp = $100 \mu s * Value$					
		//d.h. Value = Timp /100 μ s					
	softPwmWrite(4, Value)	//auch zum Ändern zur Laufzeit					

Damit ergeben sich das Steuerprogramm und die Interfaceschaltung.

3.1.3 Programm zur Steuerung der Fahrt und Richtung mit Lazarus/free Pascal

Das Programm kann bei Lazarus nicht insgesamt einfach kopiert werden. Die Butten und andere Komponenten müssen aus dem Komponentenmenü auf dem Form - Formular platziert und im Objektinspektor konfiguriert werden, wonach schon vieles im Programm vorgetragen ist. Danach können die Ereignisbehandlungen mit Pascalbefehlen programmiert werden (Siehe Hinweise in der "unit Steuerfeld").

(Bei Interesse am kompletten Programmpaket bitte eMail.)

```
unit Steuerfeld:
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
 Interfaces, Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls,
 Graphics, Dialogs, Buttons, Menus, StdCtrls, baseunix, wiringpi;
                                                                     //vervollständigen
type
 { TSteuerung }
 TSteuerung = class(TForm)
                                //Voreingestelltes evtl. entsprechend umbenennen
//Buttons
  Button1: TButton;
                         //Start
  Button2: TButton;
                         //Ende
  Button3: TButton;
                         //Licht Position
                                                       Aus Komponentenmenü auf Form platzieren.
  Button4: TButton;
                         //Licht Spot
  Label1: TLabel:
                         //für Kontrolle auf root
  btnGenerate: TButton; //zur automatischen Erzeugung des Arrays mit 9 x 9 Button (die Zeile kopieren)
//Label für Ruderstellung
  LBBh: TLabel;
  LBB40: TLabel;
  LBB25: TLabel;
  LBB10: TLabel;
                           //Aus Komponentenmenü auf Form platzieren,
                           //im Objektinspektor Left, Top, Height, Width und Color entsprechend Buttonarray und FarbeR konfigurieren
  LMitS: TLabel;
  LStB10: TLabel;
                           //und Caption sowie Font nach eigenem Wunsch einstellen.
  LStB25: TLabel;
  LStB40: TLabel:
  LStBh: TLabel;
//Label für Gescwindigkeit
  LVV: TLabel;
  LHV: TLabel;
  LLV: TLabel;
                           //Aus Komponentenmenü auf Form platzieren,
  LKV: TLabel;
  LHalt: TLabel;
                           //im Objektinspektor Left, Top, Height, Width und Color entsprechend Buttonarray und FarbeF konfigurieren
  LKZ: TLabel;
                           //und Caption sowie Font nach eigenem Wunsch einstellen.
  LLZ: TLabel:
  LHZ: TLabel;
  LVZ: TLabel;
//Bedienung (Prozeduren deklarieren)
  procedure btnClickEvent(Sender: TObject); //Button für Ereignisse des Arrays (die Zeile kopieren)
                                              //Ruder und Geschwindigkeit einstellen und anzeigen (die Zeile kopieren)
  procedure Fahrt(kF: Integer; kR: Integer);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
                                              //für Voreinstellungen
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
                                             //für Bedienung aktivieren
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
                                              //für alles anzeigen
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
                                             //für Licht Position
                                                                               Je im Objektinspektor unter Ereignisse auswählen.
                                             //für Licht Scheinwerfer (Spot)
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
                                             //für alles beenden
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
                                              //für alles beenden mit "X"
 private
 public
```

```
end;
```

Steuerung: TSteuerung; //Form (Fenster) deklarieren (wird voreingestellt). FarbeF: Array[0..8] of TColor; FarbeR: Array[0..8] of TColor; PosF: Array[0..8] of Integer; PosR: Array[0..8] of Integer; TimpF: Array[0..8] of Integer; //notwendige globale Variablen (die Zeilen kopieren) i: Integer; PosF1: Integer=100; PosR1: Integer=31; implementation {\$R *.lfm} { TSteuerung } procedure TSteuerung.btnClickEvent(Sender: TObject); //Ereignisse der Button des Arrays verarbeiten var z: Integer; kF: Integer; kR: Integer; begin z:= (Sender as TControl).tag; kF:= z div 10; //Division mit Ergebnis als abgerundete ganze Zahl $kR := z - kF^* 10;$ //Label1.Caption:='kR=' + IntToStr(kR) + ' kF=' + IntToStr(kF); //Zeile für Kontrolle unkommentieren Fahrt(kF,kR); end: procedure TSteuerung.Fahrt(kF: Integer; kR: Integer); //Ruder und Geschwindigleit einstellen var TimpHW: Integer; begin //TimpF in 100 us (siehe auch Array) TimpHW:= TimpF[kF]*48; //Timp=Tper*TimpHW/Range d.h. 1 ... 2 ms pwmWrite(1, TimpHW); //(Pin,TimpHW) mit TimpHW=[TimpF(kF)/100 us]*48 with Canvas do begin beide Prozeduren kopieren Pen.Color := clWhite; //Löschen des Vorherigen FillRect(0, 70, 309, 382); Pen.Width := 34; Pen.Color := FarbeF[kF]; //kF wählen MoveTo(15,PosF[kF]); //markieren LineTo(295,PosF[kF]); end; //Verändern TimpSW der SW-PWM //TimpSW in 100 us d.h. 1...2 ms (siehe Array TimpF) softPwmWrite(4, TimpF[kR]); //(Pin,TimpSW) mit TimpSW = TimpF[kR] with Canvas do begin Pen.Width := 34; Pen.Color := FarbeR[kR]; //kR wählen MoveTo(PosR[kR],83); //markieren LineTo(PosR[kR],364); end; end; //Ab hier für alle Ereignisse nach Erzeugung im Objektinspektor (siehe oben Typedeklaration) die Inhalte kopieren. procedure TSteuerung.FormCreate(Sender: TObject); var uid: longint; begin //Wenn Form "Steuerung" erzeugt wird ausführen. uid:= fpGetUid(); //Test ob Rootrechte if uid = 0 then label1.Caption := ' Root' else label1.Caption := 'kein Root'; if uid > 0 then begin Button1.Enabled := false; Button2.Enabled := true; end; //Setup in WiringPi-Numbering if uid = 0 then begin //Setup in WiringPi-Numbering wiringPiSetup(); //Initialisierung HW-PWM WPi 1 Pin 12 und Voreinstellung auf "Halt" entspricht 1.5 ms Impuls bei 20 ms Periode pinMode(1, pmPWM_OUTPUT); //schaltet nach ALT5 pwmSetMode(pwmMS); //PWMMode = pwmMS pwmSetClock(40); //Clock = 19.2MHz/40 (40 = ClockDiv)

//ClockDiv und Range so zu wählen, dass Timp genau einstellbar wird.

var

```
//Tper=40*9600/19200 kHz=20 ms
   pwmSetRange(9600);
                                      //Timp=Tper*TimpHW/Range d.h. 1,5 ms, d,h, Voreinstellung Halt
   pwmWrite(1, 720);
                                      //(Pin,TimpHW) mit TimpHW=TimpF(kF)(in 100 us)*48
    //Initialisierung SW-PWM WPi 4 Pin 16
   //TimpSW = 15 in 100 us (d.h. 1,5 ms) = Voreinstellung Mittschiffs und Tperiode:= 200 in 100 us (d.h. 20 ms)
    softPwmCreate(4, 15, 200);
                                     // (Pin,TimpSW,Tperiode)
    //Initialisieren Licht
   pinMode(0,pmOUTPUT);
   pinMode(3,pmOUTPUT);
    //Licht aus
   digitalWrite(0,levLOW);
   digitalWrite(3,levLOW);
  end;
end;
//Bedienung
procedure TSteuerung.Button1Click(Sender: TObject); //Start, zum aktivieren der Steuerung
var
 btn:TButton;
  x: Integer;
  y: Integer;
  W: Integer = 30;
 H: Integer = 30;
 T: Integer = 85;
 L: Integer = 16;
 FS: Integer = 12;
begin
  Button1.Visible:=false;
                                         //Button Start unsichtbar
  Button2.Visible:=true;
                                        //Button Ende sichtbar
  Button3.Visible:=true;
                                        //Button Licht Position sichtbar
  Button4.Visible:=true;
                                        //Button Licht Spot sichtbar
  For y := 0 to 8 do
                                        //Buttons von links nach rechts erzeugen
  begin
  For x := 0 to 8 do
                                        //Buttons von oben nach unten erzeugen
                                                                                                       10
BB
                                                                                                               10 25 40
StB StB StB
                                                                                                 40
BB
   begin
                                                                                                    25
BB
   btn:=TButton.create(nil);
   btn.parent:=Steuerung;
   btn.Font.Size:=FS;
   btn.Caption:=' ';
   btn.Name:='Button' + IntToStr(x) + IntToStr(y);
   btn.Tag:= 10*x+y;
                                                                                                                                κv
   btn.Width:=W;
   btn.Height:=H;
                                                                                                                               HAL
   btn.Top:=T;
                                                                                                                               κz
   btn.left:=L;
                                                                                                                                LZ
   btn.OnClick := @btnClickEvent;
                                                                                                                                HZ
   T:=T + 31;
                                                                                                                                vz
   end;
  T:= 85;
  L:= L + 31;
                                                                                              Root
                                                                                                                    LichtP LichtS
                                                                                                           Ende
 end;
end;
procedure TSteuerung.FormPaint(Sender: TObject);
                                                    //beim neu Fenster darstellen neu zeichnen
begin
 //Halt Mittschiffs voreinstellen
 Fahrt(4, 4);
 //Licht aus
 digitalWrite(0,levLOW);
 digitalWrite(3,levLOW);
end;
procedure TSteuerung.Button3Click(Sender: TObject);
var v1 : tLevel;
begin
 //Licht Position ein/aus
 v1:= digitalRead(0);
 if v1 = levHIGH then digitalWrite(0,levLOW) else digitalWrite(0,levHIGH);
end:
procedure TSteuerung.Button4Click(Sender: TObject);
var v1 : tLevel;
begin
 //Licht Spot ein/aus
 v1:= digitalRead(3);
 if v1 = levHIGH then digitalWrite(3,levLOW) else digitalWrite(3,levHIGH);
end;
```

```
procedure TSteuerung.Button2Click(Sender: TObject); //bei Button Ende
begin
 //TimpHW:= aus
 pwmWrite(1, 0);
 //TimpSW:= aus
 softPwmWrite(4, 0);
 //Licht aus
 digitalWrite(0,levLOW);
 digitalWrite(3,levLOW);
 //Programm beenden
 Steuerung.Close;
end;
procedure TSteuerung.FormDestroy(Sender: TObject); //bei Fenster mit "X" schließen
begin
 //Programm beenden
 //TimpHW:= aus
 pwmWrite(1, 0);
 //TimpSW:= aus
 softPwmWrite(4, 0);
 //Licht aus
 digitalWrite(0,levLOW);
 digitalWrite(3,levLOW);
end;
```

//Hauptprogramm: Arrays für Farben, Positionen und Impulszeiten (alles kopieren)

begin

FarbeF[0]:= \$000	4BB32;
FarbeF[1]:= \$000	03E73D;
FarbeF[2]:= \$002	2EFC62;
FarbeF[3]:= \$008	83FCA2;
FarbeF[4]:= \$003	3407B8;
FarbeF[5]:= \$001	FDE397;
FarbeF[6]:= \$00	FBC82F;
FarbeF[7]:= \$001	E4AD05;
FarbeF[8]:= \$001	BB8D04;
FarbeR[0]:= \$00	2F62FB;
FarbeR[1]:= \$00	5882FC;
FarbeR[2]:= \$00	83A2FC;
FarbeR[3]:= \$00	ACC0FD;
FarbeR[4]:= clY	ellow;
FarbeR[5]:= \$00	83FCCE;
FarbeR[6]:= \$00	58FCAA;
FarbeR[7]:= \$00	2FFB95;
FarbeR[8]:= \$00	05FA80;
For i:= 0 to 8 do	
begin	
PosF[i]:= PosI	F1;
PosF1:=PosF1	+31;
PosR[i] := Posl	R1;
PosR1:=PosR	1+31;
end;	
TimpF[0] := 10;	//wird 1,0 ms
TimpF[1]:= 12;	//wird 1,2 ms
TimpF[2]:=13;	//wird 1,3 ms
TimpF[3]:= 14;	//wird 1,4 ms
TimpF[4]:= 15;	//wird 1,5 ms
TimpF[5]:= 16;	//wird 1,6 ms
TimpF[6]:= 17;	//wird 1,7 ms
TimpF[7]:= 18;	//wird 1,8 ms
TimpF[8]:= 20;	//wird 2,0 ms
end.	



Alternativ können auch gut zwei TrackBar zur Fahrt- und Rudersteuerung genutzt werden.

Das Programm muss mit Lazarus auf den Raspberry Pi erarbeitet werden, weil es Hardwarezugriffe auf den Pi beinhaltet. Bei Bearbeiten auf Windows müssen alle Befehle mit Hardwarezugriffen auskommentiert werden (dann verschiedene Versionen von Lazarus beachten).

3.2 Kameralivestream [7]

! nur rpi-Kameramodul !
Kamera einrichten: sudo apt-get install v41-utils Damit die Kamera angezeigt wird: sudo modprobe bcm2835-v412 Ist nur eine einzige Webcam angeschlossen, sollte Device /dev/video0 angegeben sein. Angeschlossene Videogeräte / Kameras anzeigen: ls /dev/video*
Damit dies Modul bei einem Neustart ebenfalls wieder direkt geladen wird, kann man es auch noch direkt in die Modulliste eintragen: sudo nano /etc/modules Am Ende in die Datei eintragen sudo bcm2835-v4l2 Speichern mit STRG + O, Beenden mit STRG + X.
Kamera ansehen: sudo vcgencmd get_camera Kamera Details ansehen: sudo v4l2-ctl -V
Direkt mit raspivid streamen: [8] direct tcp stream: Raspi mit rpi-Kameramodul Im Terminal eingeben: sudo raspivid -fps 12 -w 640 -h 480 -t 0 -l -o tcp://0.0.0.05000 Windows 10 mit SMPlayer - dazu ist der SMPlayer zusätzlich zu installieren [9]: (Nur der SMPlayer unterstützt direkt den Codec von raspivid. Somit kein Umcodieren und also geringe Prozessorlast.) Im SMPlayert aufrufen: tcp://192.168.1.20:5000 (IP des Raspi einsetzen!) Menüeintrag für Raspi zum Starten: Datei /home/pi/.local/share/applications/Kamera.desktop anlegen mit [Desktop Entry] Type=Application Icon=gpicview Name=Kamerastream GenericName[de]=Kamerastream GenericName[de]=Kamerastream Comment_Kamerastream starten Comment_Kamerastream starten Comment[de]=Kamerastream starten Categories= Exec=sudo raspivid -fps 12 -w 640 -h 480 -t 0 -l -o tcp://0.0.0.0:5000 StartupNotify=true Terminal=false Nach Start leuchtet Kameramodul und für Windows 10 mit SMPlayer
tcp://192.168.1.20:5000 (IP des Raspi einsetzen!)

aufrufen. Nach Beenden des SMPlayer wird raspivid beendet und es erlischt die Kamerakontrollleuchte.

Alternativ kann "rpi_camera_web_streaming.py" genutzt werden. Das reagiert sogar deutlich schneller (siehe Anhang).

3.3 WiFi Accesspoint einrichten [10]

Raspberry Pi 3 hat ein WLAN zusätzlich ist ein USB WLAN-Stick mit Antenne sinnvoll (dazu evtl. spezieller Treiber notwendig). Es sind DNSMasq and HostAPD zu installieren:

sudo apt install dnsmasq

sudo apt install hostapd

1. Statische IP ist für wlan1 für den Accesspoint erforderlich für eth0 und wlan0 nicht unbedingt dafür aber in /etc/ wpa_supplicant/ eine wpa_supplicant.conf (nur Original), wpa_supplicant.conf-wlan1(wie Original) und wpa_supplicant.conf-wlan0 (mit zusätzlich:

network={

ssid="ssid des zu verbindenden Wlan"

psk="Passwort des zu verbindenden Wlan"

ł

anlegen. Konfiguration der statischen IP

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

am Ende eintragen:

interface wlan1

static ip_address=192.168.4.1/24 # für wlan1 keine weiteren Eintragungen, wenn eth0, wlan0 auch static ip dafür auch Gateway und DNS Speichern mit STRG + O, Beenden mit STRG + X und Restart dhcpcd daemon zum starten der neuen wlan1 Konfiguration: sudo service dhcpcd restart

Dann sicherstellen, dass das Ethernet-Interface (eth0), wlan0 als auch der WLAN-Adapter (wlan1) funktionieren und vorhanden sind: ip 1

2. Konfiguration des DHCP Servers (dnsmasq)

Zuerst Umbenennen der originalen Konfigurationsdatei dann neue Konfigurationsdatei erzeugen:

sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig

sudo nano /etc/dnsmasq.conf

Nun Eintragen und Speichern mit STRG + O, Beenden mit STRG + X:

no-dhcp-interface=eth0 no-dhcp-interface=wlan0 interface=wlan1 dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.20,255.255.255.255.255.0,24h #wlan1 für IP Adressen von 192.168.4.2 bis 192.168.4.20, mit lease time 24 h. dhcp-option=option:dns-server,192.168.4.1 #hier DNS für Accesspoint wlan1 nach static ip für wlan1 Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Konfiguration zu testen. dnsmasq --test -C /etc/dnsmasq.conf Die Syntaxprüfung sollte mit "OK" erfolgreich sein. DNSMASQ neu starten: sudo systemctl restart dnsmasq DNSMASO-Status anzeigen: sudo systemctl status dnsmasq DNSMASQ beim jedem Systemstart starten: sudo systemctl enable dnsmasq 3. Konfiguration der Accesspoint Software (hostapd): sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf Information zur Konfigurationsdatei hinzufügen (Speichern und Schließen mit Strg + O, Return, Strg + X): # Schnittstelle und Treiber interface=wlan1 #driver=n180211 (wird normalerweise automatisch erkannt deshalb als Kommentar) # WLAN-Konfiguration ssid= xxxxx (hier Name des Netzwerks) channel=3 (oder 1 bis 13) hw_mode=g ieee80211n=1 ieee80211d=1 country_code=DE wmm_enabled=1 # WLAN-Verschlüsselung auth_algs=1 wpa=2 wpa_key_mgmt=WPA-PSK rsn_pairwise=CCMP wpa_passphrase=xxxxxxxx (hier Passphrase/Password vergeben) WLAN-AP-Host-Konfiguration prüfen und dazu in Betrieb nehmen (hostapd): sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf Wenn "ok" läuft die Konfiguration durch aber das Programm wird nicht beendet. Es sollten die Zeilen wlan1: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED wlan1: AP-ENABLED vorhanden sein. Jetzt kann auch WLAN-AP getestet werden. Dazu mit einem WLAN-Client das WLAN finden und sich dort anmelden. Mit "Strg + C" kann man die laufende hostapd-Instanz beenden. Dem System den Speicherort der Konfigurationsdatei mitteilen: sudo nano /etc/default/hostapd Darin ergänzen wir folgende Parameter: RUN DAEMON=yes DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf" Anschließend speichern und schließen mit Strg + O, Return, Strg + X. Enable und start hostapd: sudo systemctl unmask hostapd sudo systemctl start hostapd sudo systemctl enable hostapd Status überprüfen: sudo systemctl status hostapd Weil die Datei "hostapd.conf" das WLAN-Passwort im Klartext enthält, sollten nur die Benutzer "root" (und "Pi") Leserechte haben. sudo chmod 600 /etc/hostapd/hostapd.conf 4. Hinzufügen routing and masquerade Editieren sudo nano /etc/sysctl.conf und die folgende Zeile ergänzen net.ipv4.ip_forward=1 danach schließen mit Strg + O, Return, Strg + X. Hinzufügen von masquerade for outbound traffic des eth0 und wlan0: sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE und Speichern der Festlegung mit: sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat" Editieren sudo nano /etc/rc.local und hinzufügen vor "exit 0" zum Installieren der Festlegung beim Booten. iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat danach schließen mit Strg + O, Return, Strg + X.



Abb. 8: Screenshot vom Laptop nach Verbinden mit dem WiFi des Raspberry Pi

Kamerastream im SMPlayer und Fenster (Form) der Steuerung nach einer Verbindung mit PuTTY über SSH im X11-Fenster von VcXsrv. Durch die Matrixform können zum besseren Manövrieren Geschwindigkeit (senkrecht) und Richtung (waagerecht) gleichzeitig gesteuert werden.

4 Aufbau



Abb. 9: Hecköffnung mit Motor, Servo und den Schaltern, Bugklappe mit LAN-, Ladeund Schalteranschlüssen

Abb. 10: Gesamtansicht

Heck mit dem Ruder und Abdeckung des Propellers

Abb. 11: Unterseite von MS Christine

Beim Bau des Bootes MS Christine [1] ist vor allem nach der Originalbauanleitung vorzugehen. Es sind weiterhin die Veränderungen zur Anpassung (siehe z.B. Vergrößerungen am Heck [2]) sowie individuelle Anpassungen entsprechend der eingesetzten Gehäuse für die Elektronik zu berücksichtigen.

Abb. 12: Erster Test im Wasser

Es liegt stabil im Wasser und funktioniert bei einfachen Tests.

Der Farbanstrich auf dem Weißblech erfordert

- 1. ein Entfetten und feines Anschleifen des Weißbleches (sonst perlt der Lack zusammen),
- 2. eine Grundierung mit Rostschutz (da evtl. mal zu tiefes Schleifen sonst Rostspuren im Lack ergibt) und
- 3. ein feines Anschleifen jeder Lackschicht vor dem Überstreichen.

Bei ersten Testfahrten empfiehlt sich eine Schnur für alle Fälle.

5 Anhang

rpi_camera_web_streaming.py [11] import io import picamera import logging import socketserver from threading import Condition from http import server PAGE="""\ <html> <head> <title>picamera MJPEG streaming demo</title> </head> <body> <h1>PiCamera MJPEG Streaming Demo</h1> </body> </html> class StreamingOutput(object): def __init__(self): self.frame = None self.buffer = io.BytesIO() self.condition = Condition() def write(self, buf): if buf.startswith(b'\xff\xd8'): # New frame, copy the existing buffer's content and notify all # clients it's available self.buffer.truncate() with self.condition: self.frame = self.buffer.getvalue() self.condition.notify_all() self.buffer.seek(0) return self.buffer.write(buf) class StreamingHandler(server.BaseHTTPRequestHandler): def do_GET(self): if self.path == '/': self.send_response(301) self.send_header('Location', '/index.html') self.end_headers() elif self.path == '/index.html': content = PAGE.encode('utf-8') self.send_response(200) self.send_header('Content-Type', 'text/html') self.send_header('Content-Length', len(content)) self.end_headers() self.wfile.write(content) elif self.path == '/stream.mjpg': self.send_response(200) self.send_header('Age', 0) self.send_header('Cache-Control', 'no-cache, private') self.send_header('Pragma', 'no-cache') self.send_header('Content-Type', 'multipart/x-mixed-replace; boundary=FRAME') self.end_headers() try: while True: with output.condition: output.condition.wait() frame = output.frame self.wfile.write(b'--FRAME\r\n') self.send_header('Content-Type', 'image/jpeg') self.send_header('Content-Length', len(frame)) self.end headers() self.wfile.write(frame) self.wfile.write(b'\r\n') except Exception as e: logging.warning('Removed streaming client %s: %s', self.client_address, str(e))

```
else:
	self.send_error(404)
	self.end_headers()
class StreamingServer(socketserver.ThreadingMixIn, server.HTTPServer):
	allow_reuse_address = True
	daemon_threads = True
with picamera.PiCamera(resolution='640x480', framerate=24) as camera:
	output = StreamingOutput()
	camera.start_recording(output, format='mjpeg')
	try:
		address = (", 8081)
		server = StreamingServer(address, StreamingHandler)
		server.serve_forever()
	finally:
		camera.stop_recording()
```

6 Literaturverzeichnis

- [1] "Sportboot 'MS Christine'," Opitec, [Online]. Available: https://www.opitec.de/werkpackungen/holzbausaetze-/boote-schiffe--/sportboot-mschristine.html?pgNr=2. [Zugriff am 08 04 2020].
- [2] E. Boeck, "Schablonen Boot," Schablonen Boot.pdf, 21.04.2021.
- [3] "Raspberry Pi: Erste Schritte bei der Installation," [Online]. Available: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1905261.htm. [Zugriff am 14 04 2020].
- [4] "Grundlagen der Schnittstellenprogrammierung," [Online]. Available: https://www.bw38.de/lazarusbasics. [Zugriff am 07 11 2019].
- [5] "Lazarus on Raspberry Pi/de," [Online]. Available: https://wiki.lazarus.freepascal.org/Lazarus_on_Raspberry_Pi/de. [Zugriff am 15 03 2018].
- [6] "wiringPi-Projekt GPIO Interface library for the Raspberry Pi," [Online]. Available: http://wiringpi.com/. [Zugriff am 08 04 2020].
- [7] "Raspberry Pi/Camera streaming," [Online]. Available: http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/kamera/index.html. [Zugriff am 10 12 2019].
- [8] "Raspberry Pi/Camera streaming," [Online]. Available: https://wiki.marcluerssen.de/index.php?title=Raspberry_Pi/Camera_streaming. [Zugriff am 08 04 2020].
- [9] "SMPLAYER," [Online]. Available: https://www.smplayer.info/. [Zugriff am 08 04 2020].
- [10] "Raspberry Pi als WLAN-Router einrichten," [Online]. Available: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002171.htm. [Zugriff am 21 01 2020].
- [11] D. v. braspi, "Anschließen und Betreiben einer Raspberry Pi Kamera," [Online]. Available: https://www.braspi.de/2017/08/10/anschliessen-und-betreiben-einerraspberry-pi-kamera/. [Zugriff am 25 06 2024].